РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Фиксированная купольная сетевая камера AXIS P3301

Фиксированная купольная сетевая камера AXIS P3301-V

Фиксированная купольная сетевая камера AXIS P3304

Фиксированная купольная сетевая камера AXIS P3304-V



Краткие сведения о руководстве

Настоящее руководство содержит инструкции по установке сетевых камер наблюдения АХІЅ Р3301/Р3304. При подключении камер наблюдения к сети пригодится предыдущий опыт и знания локальных сетей.

Законодательство

В некоторых странах действует законодательство, запрещающее применение аудио- и видеоаппаратуры наблюдения. Поэтому перед применением настоящего изделия рекомендуется проконсультироваться по вопросам законности применения аппаратуры наблюдения в конкретной стране.

Настоящее изделие имеет одну (1) лицензию на кодек Н.264. По вопросу приобретения остальных лицензий, пожалуйста, обращайтесь к дилерам.

Электромагнитная совместимость (ЕМС)

Настоящее изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому при несоблюдении правил установки и эксплуатации может наводить помехи на радиоаппаратуру. При этом производитель не гарантирует полное отсутствие помех в каждом конкретном случае.

Если настоящее изделие является источником помех и препятствует нормальному приему радио- и телевизионного сипнала, примите следующие меры: попробуйте настроить принимающую антенну или установите антенну в другое место; увеличъте расстояние между изделием и радиоаппаратурой; включите изделие и радиоаппаратуру в разные розетки сети питания. Если невозможно устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам по теле/радиоаппаратуре. По требованиям действующих стандартов электромагнитной совместимости настоящее изделие подключается экранированным сетевым кабелем (STP).

США - Настоящее изделие прошло проверку и признано соответствующим требованиям для устройств класса В в соответствии с частью В раздела 15 FCC свода правил Федеральной комиссии связи США в отношении помех и признано годным для применения в коммерческих помещениях. При использовании в жилых помещениях владелец настоящего изделия обязан самостоятельно принять все необходимые меры для устранения наводимых помех.

Канада - Настоящее цифровое устройство класса В соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.

Европа - (Є Настоящее цифровое устройство соответствует требованиям В стандарта EN55022 в отношении радиопомех и требованиям стандарта EN55024 в отношении применения в коммерческих и жилых помещениях.

Япония - Настоящее устройство класса В соответствует требованиям стандарта в отношении помех, излучаемых информационным технологическим оборудованием, подготовленного японским техническим комитетом (Voluntary Control Council). При использовании настоящего изделия вблизи радиоприемника и телевизора могут наводиться помехи. Соблюдайте все требования по установке и эксплуатации, приведенные в руководстве по установке изделия.

Австралия - Настоящее электронное устройство соответствует требованиям по радиосвязи (электромагнитная совместимость), установленным стандартом AS/NZS CISPR22.

Модернизация изделия

Настоящее изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями, приведенными в прилагающейся документации. Настоящее изделие не имеет компонентов, обслуживаемых пользователем. Попытка изменения или модернизации изделия аннулирует все действующие сертификаты и одобрения.

Ответственность

Настоящий документ подготовлен в соответствии со всеми требованиями. При выявлении любых неточностей и пропусков, пожалуйста, обращайтесь в ближайшее представительство компании Axis. Компания Axis Communications AB не несет ответственность за любые допущенные технические и типографические ошибки и имеет право модернизировать изделие и вносить изменения в документацию без предварительного уведомления. Компания Axis Communications AB не предусматривает какую-либо гарантию относительно приведенного в настоящем документе материала, включая товарное состояние и пригодность изделия для конкретного вида применения, но не ограничиваясь вышеизложенным Компания Axis Communications AB не несет ответственность за косвенные или вытекающие повреждения, связанные с применением настоящего материала.

RoHS

Настоящее изделие соответствует требованиям Европейской директивы RoHS, 2002/95/ЕС и китайской директивы RoHS, ACPEIP.

Директива WEEE

Европейский Союз (ЕС) внедрил директиву 2002/96/ЕС в отношении утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Настоящая директива принята в странах, входящих в состав Европейского Союза.



Маркировка WEEE на настоящем изделии (справа) и сопутствующей документации означает, что изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для защиты окружающей среды и здоровья людей настоящее изделие утилизируется согласно одобренным и утвержденным методикам безопасной утилизации. За более подробной информацией о способах утилизации настоящего изделия, пожалуйста, обращайтесь к поставцику оборудования или в местный орган, ответственный за утилизацию отходов. Эксплуатирующим компаниям следует обрадиаться за информацией о правилах утилизации к поставщику оборудования. Настоящее изделие нельзя смешивать с другими коммерческими отходами. Для получения подробной информации см.

www.axis.com/techsup/commercial waste.

Техническая поддержка

По всем техническим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибыютору продукции Axis. Если для ответа на вопросы требуется некоторое время, дистрибьютор направит полученные запросы по соответствующим каналам. Если есть доступ в сеть Интернет, вы можете:

- скачать новые версии документации и прошивки;
- найти ответы на распространенные вопросы (раздел FAQ), воспользоваться функцией поиска по названию изделия, категории или ключевому слову;
- направить запрос в службу технической поддержки компании Axis в вашей стране.

Сетевые камеры AXIS P3301/P3304 работают от литиевого аккумулятора CR2032 3,0 В. для получения дополнительной информации см. стр. 17.

Руководство по установке AXIS P3301/P3304

Настоящее руководство содержит инструкции по установке и подключению фиксированных купольных сетевых камер наблюдения AXIS P3301/AXIS P3301-V/ AXIS P3304/AXIS P3304-V. Для этих камер в руководстве будет использоваться совместное обозначение AXIS P3301/P3304. Информация в этом руководстве относится ко всем камерам, если только не указано иное. Другие аспекты использования изделия представлены в руководстве пользователя, которое записано на компакт-диск, входящий в комплект поставки камеры. Также руководство можно скачать с сайта www.axis.com/techsup.

Действия по установке

- 1. Проверьте комплектность поставки в соответствии со списком (см. ниже).
- 2. Обзор оборудования. См. стр. 4.
- 3. Установка оборудования. См. стр. 5.
- 4. Присвоение IP-адреса. См. стр. 6.
- 5. Установка пароля. См. стр. 9.
- 6. Настройка фокуса. См. стр. 11.
- 7. Завершение установки. См. стр. 11.

Важно!

Данное изделие должно использоваться только в соответствии с местным законодательством.

• Содержимое упаковки

Компонент	Модели/варианты/примечания
Фиксированная	AXIS P3301 – взломоустойчивый корпус
купольная сетевая	AXIS P3301-V – вандалозащитный корпус
камера	AXIS P3304 – взломоустойчивый корпус
	AXIS P3304-V – вандалозащитный корпус
Источник питания PS-H	Европа
для использования	Великобритания
внутри помещений	Австралия
(зависит от страны)	США/Япония
	Аргентина
	Корея
Терминальный разъем	4-контактный разъём для подключения внешних устройств
ввода/вывода (I/O)	
Комплект монтажных	Отвертка для взломоустойчивых крепежных шурупов
приспособлений	Взломоустойчивые крепежные шурупы
	Шаблон для сверления
Компакт-диск	Компакт-диск AXIS Network Video Product, включающий
	документацию на изделие,
	установочные инструменты и другое ПО
Печатные материалы	Руководство по установке AXIS Р3301/Р3304 (данный документ),
	гарантийный талон компании Axis



Размеры

ВхШхД = 94 х 144 х 132 мм Вес AXIS P3301 = 425 г без блока питания Вес AXIS P3301-V = 580 г без блока питания Вес AXIS P3304 = 435 г без блока питания Вес AXIS P3304-V = 590 г без блока питания

Установка оборудования

ВАЖНО! Корпус камер AXIS P3301-V/AXIS P3304-V не предназначен

- для использования вне помещений. Эти камеры следует
- устанавливать только внутри помещений.

Монтаж камеры

При установке AXIS P3301/P3304 кабель можно прокладывать через стены и потолок или подводить сверху или снизу. С обеих сторон купола имеются отверстия с крышками.

Камеры AXIS P3301/P3304 можно оснастить металлическим каналом для защиты кабеля при его подводке сбоку. См. иллюстрацию на стр. 4.

- 1. При помощи шаблона просверлите два отверстия в стене/потолке. Камеру следует размещать так, чтобы взломоустойчивые крепежные шурупы можно было закрутить отверткой, входящей в комплект поставки.
- 2. Проложите необходимые кабели. Подробности см. в разделе Подключение кабелей на стр. 6.
- Зафиксируйте камеру на потолке или на стене при помощи шурупов и подходящих дюбелей.
- 4. Переходите к разделу Подключение кабелей на стр. 6.

Монтаж на навесном потолке

Прежде чем зафиксировать камеру AXIS Р3301/Р3304 на навесном потолке, его следует проверить на способность выдержать вес камеры.

Камеру также можно крепить к пластине или доске, которая может лучше выдерживать ее вес и которая лучше подходит для фиксации шурупами.



Сетевую камеру AXIS P3301/P3304 можно также крепить с помощью набора для монтажа на навесном потолке, который обеспечивает меньшую заметность камеры. Описание имеющихся крепежных принадлежностей приводится на сайте www.axis.com.

Подключение кабелей

- При необходимости подключите внешние устройства ввода/вывода, например устройства для подачи сигнала тревоги. См. стр. 13 для получения информации о контактах в терминальном разъеме ввода/вывода (I/O).
- 2. При необходимости подключите активный динамик и/или внешний микрофон.
- 3. Подключите камеру к сети с помощью экранированного сетевого кабеля.
- 4. Подключите питание, используя один из способов, приведенных ниже.
 - РоЕ (технология Power over Ethernet, класс 2). Если эта функция доступна, при подключении сетевого кабеля она будет автоматически обнаружена.
 - Подключите комплектный источник питания для использования внутри помещений к разъему питания на камере.
- 5. Светодиодный индикатор укажет на правильность подключения. Подробную информацию об индикации см. в таблице на стр. 14. Помните, что некоторые светодиодные индикаторы могут быть отключены и могут не гореть.

Присвоение IP-адреса

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы присвоить камере IP-адрес, или см. стр. 12 для получения информации о других способах подключения сетевой камеры AXIS P3301/P3304 к сети Интернет.

Присвоение ІР-адреса

Для автоматического присвоения IP-адресов подключенным устройствам в большинстве современных сетей используется DHCP-сервер. Если сеть не оснащена DHCP-сервером, AXIS P3301/P3304 будет по умолчанию использовать IP-адрес 192.168.0.90.

Если вы хотите присвоить камере статический IP-адрес, в системе Windows рекомендуется использовать либо служебную программу **AXIS IP Utility**, либо **AXIS Camera Management**. Выбирайте способ в зависимости от числа устанавливаемых камер.

Оба указанных приложения являются бесплатными и записаны на компакт-диск Axis Network Video Product, который входит в комплект поставки камеры. Приложения можно также скачать по адресу www.axis.com/techsup.

Метод	Назначение	Операционная система
AXIS IP Utili См. стр. 7	у Одна камера Небольшая сеть	Windows
AXIS Camer Managemen См. стр. 8	а Много камер Большая сеть Установка в друго	Windows 2000 Windows XP Pro Windows 2003 Server Windows Vista Windows 7

Примечания.

- Если автоматическое присвоение IP-адреса камере не произошло, проверьте наличие брандмауэра, который может блокировать работу в сети.
- Для получения информации о других способах присвоения или обнаружения IP-адреса сетевой камеры AXIS P3301/P3304 (например, в других операционных системах) см. стр. 12.

AXIS IP Utility – одна камера или небольшая сеть

Программа AXIS IP Utility автоматически находит и отображает устройства Axis в сети. Это программное приложение можно также использовать для присвоения камере статического IP-адреса вручную.

IP AXIS IP Utility		
<u>File View T</u> ools <u>H</u> elp		
r, r, 🍙 💁		
Name	IP Address	Serial Number
AXIS P3301 - 00408C183405	10.92.127.183	00408C183405
AXIS 213 - 00408C6B0B9F	10.92.144.213	00408C6B0B9F
AXIS 241Q - 00408C65838A	10.92.120.241	00408C65838A
AXIS 210 - 00408C70183E	10.92.127.149	00408C70183E
AXIS 212 PTZ - 00408C84BCC8	10.92.120.212	00408C84BCC8
AXIS 215 PTZ - 00408C85C910	10.92.127.106	00408C85C910

Помните, что компьютеры, на которых установлена программа AXIS IP Utility, должны находиться в одном сегменте сети (физической подсети) с сетевой камерой AXIS P3301/P3304.

Автоматическое обнаружение

- 1. Проверьте подключение камеры AXIS Р3301/Р3304 к сети и подачу питания.
- 2. Запустите AXIS IP Utility.
- 3. Когда камера появится в окне, дважды щелкните соответствующий значок, чтобы открыть ее домашнюю страницу.
- 4. На стр. 9 представлены инструкции по установке пароля.

Присвоение IP-адреса вручную (дополнительно)

- 1. Выясните, какой IP-адрес свободен в том сегменте сети, к которому подключен ваш компьютер.
- 2. Выберите сетевую камеру AXIS Р3301/Р3304 в списке.
- 3. Щелкните кнопку **R** Assign new IP address to the selected device (Присвоить новый IP-адрес выбранному устройству) и введите IP-адрес.
- Нажмите кнопку Assign (Присвоить) и выполняйте указания, которые будут выводиться на экран. Чтобы новый IP-адрес был установлен, камеру следует перезапустить в течение 2 минут.
- 5. Щелкните кнопку **Home Page** (Домашняя страница), чтобы открыть домашнюю страницу камеры.
- 6. На стр. 9 представлены инструкции по установке пароля.

Примечание.

Камеры AXIS P3301-V и AXIS P3304-V будут отображаться в окне AXIS IP Utility как AXIS P3301 и AXIS P3304.

AXIS Camera Management – несколько камер или большая сеть

Программа AXIS Camera Management может автоматически обнаруживать множество устройств Axis, показывать состояние подключения, управлять обновлениями программного обеспечения (прошивки) и назначать IP-адреса.

🕆 AXIS Camera Management							
Elle Edit Yerr Iools Help							
Search Assign IP Upgrade Add(Ed	at User Configure Template Editor	Apply Template	Hone Page Refresh Views	•			
Sroups	Name	Status	 Address 	Serial Number	Model	Firmesare	^
😪 Add Group	AV05 205 - 00408C6F40A0	OK.	dh10-84-127-50 se avi	0040805F40A0	A005 206	4.21	
- C2 ALC - INCOM	AV0S 211M - 00408C183076	OK.	10.84.128.211	004090183076	A045 211M	4.40	
Al Devices (1500)	AV85 211M - 00408c183078	OK	10.92.139.211	004080183078	A005 211M	4.40	
New Devices (3/3)	AVIS 207 - 00408C70C92F	OK	dh10-92-127-59.se.avi.	00408C70C32F	A045 207	4.40	
Warnings/Errors [1426]	AV0S 207MW - 00408C7104A3	OK.	10.84.128.207	004090710443	A045 207MW	4.40	
😑 🔐 My Groups	AXIS 210A - 00408C182158	OK.	dh10-84-127-236.se.a.	004080182158	A005 210A	4.30	
- Eine New Group	AV85 210A - 00408C781CE5	OK.	dh10-82-127-189.se.a.	00408C781CE5	AXIS 210A	4.40	
_	AV85 211A - 00408C711544	OK	10.92.148.90	004080711544	AV45 211A	4.40	
	AXIS 211M - 00408C183190	OK.	10.92.139.211	004080183190	A00S 211M	4.40	
	AV8S 211W - 00409C18221D	OK.	dh10-84-127-182.se.a.	00408C18221D	A005 211W	4.40	
	AV85 211W - 00408C1830FE	OK	10.92.139.211	00408C1830FE	A045 211W	4.40	
	AVIS 212 PTZ - 004080788D45	OK	10.92.164.212	00408C788D45	A045 212 PTZ	4.34	
	AV05 213 - 004080726705	OK.	10.92.35.3	004080726705	A045 213	4.30	
	AV85 214 - 00408C72836F	OK .	dh10-91-127-11.ce.axi.	00408C72835F	A005 214	4.40	
	AV05 215 PTZ - 00408C1828E5	OK .	dh10-92-127-242 se.a.	0040801828E5	AV45 215 PTZ	4.40	
	AV85 215 PTZ - 00408C1828F3	OK.	dh10-92-127-245 se.a.	00408C1828F3	AV45 215 PTZ	4.40	
	AV85 216FD - 00408C18306E	OK.	dh10-82-127-40 se avi	00408C18305E	AV45 216FD	4.40	
	94AV45 P3301 - 004080183500	0K	db10.82.127.40 se avi	00408018305F	4X05 P3301	511	
	¢		unio se ner nerese				

Автоматическое обнаружение

- 1. Проверьте подключение камеры к сети. Питание камеры должно быть включено.
- Запустите AXIS Camera Management. Когда камера AXIS P3301/P3304 появится в окне, дважды щелкните соответствующий значок, чтобы открыть ее домашнюю страницу.
- 3. На стр. 9 представлены инструкции по установке пароля.

Присвоение IP-адреса одному устройству

- Выберите камеру AXIS P3301/P3304 в окне AXIS Camera Management и щелкните кнопку Assign IP (Присвоить IP-адрес). *П*
- Выберите Assign the following IP address (Присвоить следующий IP-адрес), введите IP-адрес, маску подсети и используемый по умолчанию маршрутизатор.
- 3. Щелкните кнопку ОК.

Присвоение IP-адреса нескольким устройствам

Программа AXIS Camera Management ускоряет процесс присвоения IP-адресов нескольким устройствам, предлагая IP-адреса из указанного диапазона.

 Выберите устройства, которые вы хотите настроить (можно выбрать разные модели), и щелкните кнопку

Assign IP (Присвоить IP-адрес). 🖳

- Выберите Assign the following IP address range (Присвоить следующий диапазон IP-адресов), укажите диапазон IP-адресов, маску подсети и используемый по умолчанию маршрутизатор.
- 3. Щелкните кнопку ОК.

Примечание.

Камеры AXIS P3301-V и AXIS P3304-V будут отображаться в окне AXIS Camera Management как AXIS P3301 и AXIS P3304.

Edit IP Address	
🔘 Obtain an IP addres	is automatically (DHCP)
 Assign the following 	IP address:
IP address:	10 . 91 . 127 . 62
Subnet mask:	255.255.0.0
Default router:	10.91.0.1
Advanced	OK Cancel

ddresses for the devic	es.	romatically init available
Obtain IP address	es automatically (DHCP)	
 Assign the following the second second	ng IP address range: The fire upper entities as 10,19," or 10,19."	100 10 - 10 18 140 100
Prange:	10.18.100.10-10.18.140.100	0.10.10.10.10.100
Subnet mask:	255.255.0.0	
Default router:	10.18.0.1	
New IP Addresses		Updete
New IP Addresses:		Update
New IP Addresses: Neme A005 207 - 0040800 A005 211M - 004080	Cuterit Address Ne 0078C 10.91.817 683FEC 192.168.0.90	Upden n Address

Установка пароля

Для доступа к камере следует установить пароль администратора (пользователь **root**). Это можно сделать в диалоговом окне **Configure Root Password** (Установка пароля администратора). Это окно открывается при первом доступе к камере AXIS P3301/P3304.

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным при установке пароля администратора, следует установить шифрованное соединение HTTPS, которое требует наличие сертификата HTTPS (см. примечание ниже).

Чтобы установить пароль через обычное соединение НТТР, введите его непосредственно в диалоговом окне, представленном ниже.

Чтобы установить пароль через шифрованное соединение HTTPS, выполните следующие действия:

- 1. Щелкните кнопку Create self-signed certificate (Создать самозаверяющий сертификат).
- Введите требуемую информацию и нажмите OK. После этого создается сертификат, и можно безопасно вводить пароль. Весь трафик от сетевой камеры AXIS P3301/P3304 и к ней будет теперь зашифрован.
- 3. Введите пароль и повторите его еще раз. Нажмите ОК. Пароль установлен.

Create Certificate Secure configuration of the root password via HTTPS requires a self-signed certificate. Create self-signed certificate		Чтобы создать соединение HTTPS, сначала щелкните эту кнопку.
Configure Root Passwo User name: root Password:	ord	
Confirm password:	Create Self-Signed Cert Common name: ¹ 10.92:25:211 Validity: 365 days ¹ The name of the entity to be certified, i.e. product. Once the certificate is created, this page vi configure the root password via HTTPS.	ificate
Чтобы ввести парол непосредственно че нешифрованное со введите пароль зде	ть ерез единение, ссь.	The password for the pre-configured administrator root must be changed before the produit can be used. If the password for root is lost, the produit must be reset to the factory default settings, by pressing the button located in the product's casing. Please see the user documentation for more information.

- Чтобы получить авторизованный доступ к устройству введите имя пользователя «root» в диалоговом окне.
 Примечание. Имя пользователя «root» удалить нельзя.
- 5. Введите пароль, как указано выше, и щелкните ОК.

Доступ к видеопотоку

Страница Live View сетевой камеры AXIS P3301/P3304 открывается со ссылкой на меню **Setup** (Настройка), в котором можно настроить параметры камеры.

При необходимости щелкните **Yes** (Да), чтобы установить служебное приложение AMC (AXIS Media Control), которое позволяет просматривать видеопоток через Internet Explorer. Для этого вы должны обладать правами администратора на компьютере.



Примечания.

- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) протокол, который используется для шифрования трафика между веб-браузерами и серверами. Сертификатом HTTPS контролируется шифрованный обмен информацией.
- Имя пользователя root удалить нельзя.
- При утере пароля администратора **root** потребуется восстановление заводских параметров сетевой камеры AXIS P3301/P3304. См. *Возврат к заводским установкам* на стр. 15.

в Настройка изображения и фокуса

Откройте страницу **Live View** (Просмотр в режиме реального времени) в вебинтерфейсе и настройте камеру следующим образом:

- 1. Ослабьте фиксирующие винты и винты регулировки наклона.
- 2. Поверните объектив в необходимое положение.
- После этого без усилий закрутите фиксирующий винт и винты регулировки угла наклона, чтобы зафиксировать камеру в установленном положении.
- Поверните кольцо балансировки изображения так, чтобы оно находилось в горизонтальном положении.
- Откройте страницу Focus Adjustment (Настройка фокусировки) в вебинтерфейсе камеры в разделе Basic



Configuration (Основные настройки) > Focus (Фокусировка) и следуйте инструкциям на экране. Используйте окно изображения для настройки фокусировки и зума.

- 6. Чтобы отрегулировать фокусировку и зум, поверните ролики фокусировки и зума против часовой стрелки и повращайте кольца.
- Зафиксируйте ролики фокусировки и зума в соответствующем положении, повернув винты по часовой стрелке.

Примечание.

Вследствие изменения преломления света при установке купола может произойти небольшая расфокусировка изображения. Наведите фокус на объект ближе, чем это необходимо, чтобы компенсировать явление расфокусировки.

В условиях плохого освещения можно произвести более точную настройку фокусировки изображения.

Перейдите в меню Setup (Настройка) > Video & Audio (Видео и аудио) > Camera Settings (Параметры камеры) в веб-интерфейсе камеры, и в интерактивной справке вы сможете получить дополнительную информацию.

Завершение установки

- 1. Повращайте черный защитный щит внутри корпуса купола для соответствия положению камеры.
- 2. Протрите купол сухой мягкой тканью, чтобы удалить пыль и отпечатки пальцев, а также с помощью сжатого воздуха удалите пыль с поверхности объектива.
- 3. Установите корпус купола с помощью взломоустойчивых крепежных шурупов и отвертки.
- 4. После завершения монтажа купола еще раз проверьте фокусировку камеры.
- 5. Процесс установки завершен.

Другие способы установки IP-адреса

В приведенной ниже таблице, представлены другие способы присвоения или получения IP-адреса. Все способы разрешены по умолчанию, и каждый из них можно запретить.

	Использование в операционной системе	Примечания
AVHS Service Connection	Bce	Чтобы подключить камеру к серверу AVHS, ознакомьтесь с руководством по установке сервера, которое предоставляется поставщиком. Чтобы получить информацию о региональном поставщике услуги AVHS, посетите сайт www.axis.com.
AXIS Dynamic DNS Service	Bce	Бесплатная услуга от компании Axis, которая позволяет быстро и просто установить камеру. Требуется подключение к сети Интернет без прокси-сервера НТТР. Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.axiscam.net.
ARP/Ping	Bce	См. ниже. Команда должна быть подана в течение 2 минут после подключения камеры к источнику питания.
UPnP™	Windows (МЕ или ХР)	В случае подключения такой функции на вашем компьютере камера автоматически определяется и добавляется в раздел «Сетевое окружение».
Bonjour	МАС OSX (10.4 или более поздняя версия)	Предназначено для браузеров с поддержкой службы Bonjour. Наведите курсор на закладку Bonjour в окне браузера (например, Safari) и щелкните ссылку, чтобы получить доступ к веб-страницам камеры.
DHCP-сервер	Bce	Чтобы просмотреть страницы администратора для сетевого сервера DHCP, ознакомьтесь с документацией к серверу.

Установка IP-адреса с помощью ARP/Ping

- 1. Получите IP-адрес в том же сегменте сети, к которому подключен ваш компьютер.
- 2. Найдите серийный номер (S/N) на ярлыке сетевой камеры AXIS P3301/P3304.
- 3. Откройте командную строку на компьютере и введите следующие команды:

Синтаксис Windows:	Пример для Windows:
arp -s <ip-адрес> <серийный номер></ip-адрес>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
ping -l 408 -t <ip-адрес></ip-адрес>	ping -l 408 -t 192.168.0.125
Синтаксис UNIX/Linux/Mac:	Пример для UNIX/Linux/Mac:
arp -s <ip-адрес> <серийный номер> temp</ip-адрес>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
ping -s 408 <ip-адрес></ip-адрес>	ping -s 408 192.168.0.125

- 4. Проверьте, подключен ли сетевой кабель к камере, а затем включите/ перезапустите камеру, отключив и снова подключив питание.
- 5. Закройте командную строку, когда увидите надпись «Reply from 192.168.0.125: ...» (Ответ от 192.168.0.125:) или что-то подобное.
- 6. В окне Location/Address (Местоположение/адрес) браузера введите http:// <IP-адрес> и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

Примечания.

- Чтобы открыть командную строку в системе Windows: в меню «Пуск» выберите «Выполнить...» и введите cmd. Нажмите кнопку ОК.
- Чтобы использовать команду ARP в системе Mac OS X, откройте утилиту «Терминал» в папке «Программы» > «Служебные программы».

Разъемы устройства

Сетевой разъем - разъем RJ-45 Ethernet. Поддерживает технологию Power over Ethernet (Питание через Ethernet). Рекомендуется использовать экранированные сетевые кабели.

Разъем питания. Мини-разъем пост. тока. 5,1 В пост. тока, макс. 4,0 Вт. См. ярлык устройства для определения подключения ±.

Аудиовход. Гнездо 3,5 мм под микрофон (моно) или линейный сигнал (если стереосигнал, берется левый канал).

Аудиовыход. Гнездо (линейный уровень) для подключения системы оповещения или активных динамиков со встроенным усилителем. Также можно подключить наушники. Для аудиовыхода необходимо использовать разъем стерео.

Терминальный разъем ввода/вывода (I/O). Дополнительные функции, например детектор движения, включение записи, инициируемой событиями, интервальная запись и подача сигнала тревоги. Можно использовать в качестве:

- Одного транзисторного выхода для подключения внешних устройств, например реле и светодиодов. Подсоединенными устройствами можно управлять по прикладному программному интерфейсу VAPIX и кнопками на домашней странице Live View. Также их включение/выключение может инициироваться событиями (Event Type). Выход становится активным (чтобы посмотреть состояние, откройте меню Event Configuration > Port Status), когда срабатывает устройство сигнализации.
- Одного цифрового входа-выхода сигнала тревоги для подключения устройств, срабатывающих при разрыве/замыкании цепи, например инфракрасных датчиков, дверных/оконных контактов, датчиков разбивания стекла и т. д. При получении сигнала изменяется состояние (State), и вход становится активным (чтобы посмотреть состояние, откройте меню Event Configuration > Port Status).

Назначение	Конт.	Примечания	Характеристики
Земля	1	Земля	
3,3 В пост. тока	2	Для питания доп. оборудования. Примечание. Этот контакт можно использовать <u>только</u> как выход питания.	Нагрузка не более 50 мА
Цифровой вход	3	Подсоединить к земле, чтобы использовать, или не подсоединять, чтобы не использовать.	Не менее -40 В пост. тока Не более +40 В пост. тока
Цифровой выход	4	Использует транзистор NFET с открытым коллектором с источником, подсоединенным к земле. При подключении внешнего реле диод включается параллельно с нагрузкой для защиты от переходных напряжений.	Нагрузка не более 100 мА Напряжение не более +40 В пост. тока

• Доп. питание и заземление



5

РУССКИЙ

Схема подключения



Светодиодные индикаторы

Светодиодный индикатор	Цвет	Пояснение
Сеть	Зеленый	Горит непрерывно при наличии соединения на скорости 100 Мбит/с. Мигает при передаче данных по сети.
	Желтый	Горит непрерывно при наличии соединения на скорости 10 Мбит/с. Мигает при передаче данных по сети.
	Не горит	Нет сетевого соединения.
Состояние	Зеленый	Горит непрерывно при нормальной работе. Примечание. Светодиодный индикатор состояния можно настроить так, чтобы он не горел во время нормальной работы или мигал только при доступе к камере. Для настройки перейдите в меню Setup (Настройка) > System Options (Параметры системы) > LED (Индикаторы). Дополнительную информацию см. в интерактивной справке.
	Желтый	Горит непрерывно во время запуска, при возврате к заводским настройкам или восстановлении настроек пользователя.
	Красный	Медленно мигает при сбое обновления.
Питание	Зеленый	Нормальный режим работы.
	Желтый	Мигает зеленым/желтым во время обновления программного обеспечения.

Возврат к заводским установкам

Данная функция вернет все параметры, включая IP-адрес, к значениям заводских установок по умолчанию:

- 1. Отключите камеру от источника питания.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку Control (Управление) и снова подключите камеру к источнику питания.
- Продолжайте удерживать кнопку Control (Управление) в нажатом положении до тех пор, пока индикатор Power (Включение питания) мигает желтым (это может занять до 15 секунд).
- 4. Отпустите кнопку Control (Управление). Когда индикатор Power (Питание) загорится зеленым (что занимает обычно не больше 1 минуты), это будет означать, что процесс возврата к заводским установкам завершен и камера переустановлена.
- 5. Повторно присвойте IP-адрес, используя один из способов, описанных выше.

Кроме того, можно восстановить параметры оригинальных заводских установок через веб-интерфейс. Дополнительную информацию можно получить в интерактивной справке или руководстве пользователя.

Доступ к камере через Интернет

После установки ваша AXIS P3301/P3304 становится доступной в локальной сети (LAN). Чтобы получить доступ к камере через сеть Интернет, необходимо настроить сетевые маршрутизаторы на прием входящего трафика, что обычно осуществляется через специальный порт:

- порт НТТР (по умолчанию порт 80) для просмотра и конфигурации;
- порт RTSP (по умолчанию порт 554) для просмотра видеопотоков H.264.

Более подробные инструкции изложены в документации к маршрутизатору. Чтобы получить дополнительную информацию по этому и другим вопросам, посетите сайт техподдержки компании Axis: www.axis.com/techsup.

Дополнительная информация

Руководство пользователя размещено на веб-сайте компании Axis www.axis.com, а также находится на компакт-диске Axis Network Video Product, который поставляется с данным устройством.

Совет!

Посетите сайт www.axis.com/techsup, чтобы проверить, есть ли обновления программного обеспечения для вашей AXIS P3301/P3304 сетевой камеры. Текущую версию установленного программного обеспечения можно узнать здесь: Setup (Настройка) > About (О программе).

Примечание по технике безопасности – замена батареи

В камерах AXIS P3301/P3304 используется литиевая батарея CR2032 3,0 В в качестве источника питания для внутренних часов реального времени (RTC). В обычных условиях срок эксплуатации этой батареи составляет минимум 5 лет. Низкий заряд батареи влияет на работу часов RTC, вызывая их сброс при каждом включении питания. Если требуется замена батареи, появится сообщение в журнале. Не следует заменять батарею без необходимости! Если действительно требуется замена батареи, обратите внимание на следующее:

- Существует угроза взрыва при неправильной замене батареи.
- Заменять батарею можно только на такую же или аналогичную батарею согласно рекомендации производителя.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с указаниями производителя.

Руководство по установке AXIS P3301/-V/AXIS P3304/-V © Axis Communications AB, 2009-2010 Ред.1.0 Отпечатано: февраль 2010 г. Номер компонента: 38359